

取扱説明書 ORI30402

す。
ンガーライターソケット用カーアダプター付属
ンガーライターソケット用カーアダプター付属
ンガーライターソケット用カーアダプター付属
ンベッテリーリフレッシュ機能
メモリー効果を抑制し、バッテリーの寿命を
延ばす完全放電が可能です。特に、ニッケルカドミウム(NiGd)バッテリーは充電前にリフレッシュ放電を行うことで容量を回復し、寿命を延ば
します。メモリー効果についての詳細な説明などについては詳細情報
の項をご参照ください。
佐瀬小電波駅
・バッテリーを充電器に接続したまま充電器の
・ 田内利した場合の表現を対して、大阪党とは、ためらされ、
・ 田内利した場合の表現を

した場合の漏れ電流による放電を低く抑えました。

安全に御使用いただくために

製品の損傷、お客様および周囲の方のケガを防ぐため、御使用前にこ の取扱説明書を良くお読みになってください。また、この取扱説明書は 必要なときにいっでも参照できるように保管してください。

注意 下記のような緊急時は、すぐに充電器をコンセントやシガーライターソケットから取り外してください。

- 充電器から煙が発生した場合
- 電池が液漏れした場合 充電器が変形した場合
- 充電器が衝撃を受け損傷した場合
- この充電器は様々な種類のニッケル水素およびニッカドバッテリー を充電可能ですが、最高の性能と寿命を引き出すために、ティーム オリオン製の単3および単4ニッケル水素バッテリーの御使用をおす
- インオンマンキがよび「半年ータンルルネネ・タブラ い何氏用をおり すめします。 ニッケル水素およびニッカドバッテリー以外の種類のバッテリー(ア ルカリ電池、亜鉛電池、リチウム電池など)を充電すると人体や家財 ルカールのでは、近知電池、メリンな電池などでもできなど、 に損害を与える場合があります。 1本から4本の単3あるいは単4パッテリーのみ充電可能です。 安全のため、異なる種類のパッテリーを同時に充電しないでくださ

- 火災や感電を防ぐため、充電器を水中に入れたり湿気のある場所で使用したりしないでください。 屋内でのみ使用してください。
- 6.
- 乾燥した場所に保管してください。
 差込ブラグが損傷している場合は充電器を使用しないでください。
 ご自分で充電器を使用しないでください。
 お子様が使用する場合は必ず大人の方が付き添ってください。

	イスプレイ表示		AN 1177
表示内容	説明	表示内容	説明
CHARGING	0-33%充電済み	REFRESH	0-33%放電済み
CHARGING	34-66%充電済み	REFRESH	34-66%放電済み
CHARGING	67-99%充電済み	REFRESH	67-99%放電済み
CHARGING	充電完了	REFRESH	リフレッシュ完了

使用方法

充電: 1. 次の図のとおり、1~4本の単3あるいは単4バッテリーを、極性に注意して充電器に取り付けてください。





2. 充電器をアダプターに接続し、アダプターをACコンセントあるいはシ ガーライターソケットに差し込んでください。LCDのバックライトが点灯 し、充電開始を知らせます。充電状況アイコンが各バッテリーの充電

クイックスタートガイド

ライターソケットから取り外す。

特長

トに差し込み、コネクターを充電器に接続する。

本製品を簡単な操作で御使用になるには次の手順に従ってください。 1. 充電器にバッテリーを取り付ける。 2. カー用シガーライターソケットを使用する場合はカーアダプターをソケットを追し込み、コネケターを充電器に接続する。 3. 家庭用コンセントを使用する場合はACアダプターを家庭用コンセン

RLCDでスティーマンク をル电台には変称りる。 4. LCDディスプレイのバックライトが点灯し、取り付けたバッテリーに対 応する充電状況アイコンが点滅する。また、CHARGINGの文字が表

かされる。 5. 充電が完了するとバックライトが消灯し、アイコンの点滅が止ま


ティームオリオン製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうござい ます。このEZチャージャーは最大4本までの単3あるいは単4ニッケル 水素及びニッカドバッテリーを充電できる高機能充電器です。最新の

1~4本の単3/単4ニッケル水素/ニッカドバッテリーを充電可能

マイクロプロセッサー技術により、高性能な充電を安全かつ簡単に行


超高速充電 マイクロブロセッサーによるシリーズ/バルス充電テクノロ ジーにより、多くのバッテリーを約60分で充電可能です。 独立した4つの充電チャネル 各々のバッテリーは独立して充電および

り、CHARGINGの文字が消える。 バッテリーを充電器から取り外し、充電器からアダプターのプラグを 引き抜く。ACアダプターあるいはカーアダプターをコンセント、シガー



でいる場合、パッテリーの不良あるいは充電器の 故障の可能性があります。注意事項およびトラブ ルシューティングの項をご参照ください。

充電の進捗状況はアイコンのバーにより33%単位で表示されます。



アドバイス:バッテリーが満充電状態で電源が外れ

3.全てのバッテリーの充電が完了すると充電状況アイコンが点滅を停止 し、バックライトが消灯します。バッテリーを取り外し、充電器を電源から取り外してください。標準充電時間表を参照し、過充電にならないよ

競みやすいLCDディスプレイ 自動的にLCDディスプレイが点灯し、 充電状況やその他の情報、例えばリフレッシュ放電や不良バッテリー の検出などを表示します。表1(LCDディスプレイ表示)は表示される内

マース 王城間 デルクピークカットオフ機能 高感度のデルタビーク検出器がバッテリーの満充電を検出し自動的に充電を終了します。 タイマーカットオフ機能 安全のため充電時間が1.5時間を越えると充

电を除了します。 **過熱保護機能** バッテリーが過熱して損傷するのを防ぎます。 **逆接続保護機能** バッテリーを逆に接続したときに充電器とバッテリー

過電流およびショート保護機能 ショートが発生した場合、バッテリーア イコンが占減を繰り返します

不良あるいは**充電不能バッテリーの検出機能** 不良あるいは充電不能

※注意: 充電式アルカリ電池を充電すると液漏れする場合がありま AC 100-240V対応アダプター ACアダプターは各国の電圧に対応し


ており、海外でも使用可能です。 トリクル方電機能 パッテリーが満充電になった後もわずかな電流を流 すことで、漏れ電流による放電を防ぎ、満充電状態を保らます。これ により、パッテリーを使用する直前まで最適な充電状態を保つことが

り能です。 **せいボル・ジャンプスタート** 通常、充電前のバッテリーには多少の電 気が残っていますが、もしバッテリーの電圧が0Vの場合、充電器によっては充電を2タードできない場合があります。本製品はバッテリーの 電圧が0Vであっても充電を開始するとか可能です。 **シリーズ&パルス充電テクノロジー** 高速で高効率な充電を実現しま

を接続した場合、充電器を保護します

6段階の安全機能

保護する回路を備えます。







放電: リフレッシュ機能によりバッテリーを放電し、メモリー効果を抑制することができます。**詳細情報**の項をご参照ください。



1. 充電の項の手順1、手順2に従う。 ・元竜の頃の子順1、子順2に使り。 ・リフレッシュボタンを押す。 LCDに 「REFRESH」と表示され、放電中 であることを示します。

3. 放電が終了するとバッテリーアイコ が空になり、全てのバッテリーの 放電が完了すると自動的に充電 がスタートします。

詳細情報

充電はどのように行われますか?

本製品は、バッテリーに送り込んだエネルギーをアイコンで表示 します。 気温、バッテリー残量、バッテリーの状態などにより異 なりますが、充電サイクルは初期充電、急速充電、およびトリク ル充電で構成されます。これらはマイクロプロセッサーにより注

放電はどのように行われますか?

放電はどのように行われますか?
リフレッシュボタンを押すことで放電サイクルが開始されます。
バッテリーはほぼ完全に放電されます。放電はバッテリーの電圧
が1.0Vになるまで行われます。放電中はバッテリーから取り出し
たエネルギーを33%単位でアイコンに表示します。
技術的および安全上の理由により、放電サイクルでは約100mAの
低い電流で放電を行います。従いまして、充電済み大容量のバッ
テリーの場合は放電完了までに数時間掛かる場合があります。
なケのバッテリーの放電がマター お、全てのバッテリーの放電が完了すると自動的に充電がスター

バッテリーの自己放電とは何ですか?

- でのバッテリーは時間の経過に伴い放電し、電圧が低下しま。これが自己放電です。 自己放電に損囲の温度に大きく影響を受けます。ニッケル水素 バッテリーの場合、40℃での自己放電は20℃のときの約3倍早く
- 進行します。 また、古いバッテリーは新品のバッテリーに比べて自己放電が 早く進行します。

メモリー効果とは何ですか?

メモリー効果はニッカドバッテリーで顕著に現れる問題で、使用 に伴う平均放電電圧の低下を意味します。これによりパッテリー の容量は低下します。長期保管(30日以上)、繰り返し放電、過充 電などによりメモリー効果が現れる可能性が増加します。途中ま で放電したバッテリーを充電する前にリフレッシュ機能を使用す ることでメモリー効果を抑制することができます。

注意事項およびトラブルシューティング

バッテリーの保管

リーは湿気の少ない涼しい場所に保管して下さい。高温に ハップァリーは歴スの少ないない。場所に味自して、「ロい。同い皿に より劣化が急激に進行します。劣化を抑制するには長期保存保管 (30日以上)の前にバッテリーを満充竜してください。長期保管中 は少なくとも6ヶ月に1回は放電し、再充電してください。また、 前述の詳細情報の項をご参照ください

バッテリーの寿命

適切に取り扱い、保管した場合バッテリーは500から1000回程度は

使用することができます。前述の**詳細情報**の項をご参照ください。 ・ お子様が使用する場合は必ず大人の方が付き添ってください。 ・ 乾燥した清潔な布で充電器を拭いてください。 金属端子を清潔

- に保つことで性能を長期間維持することができます。 LCDのアイコンが点灯しない場合は、充電器が電源に正しく接
- 続されていることをご確認ください。充電器が電源に正しく接続 されているにも関わらずアイコンが点灯しない場合はバッテリー の不良、バッテリーの取り付け不良、あるいはショートの可能性

標準充電時間表にない種類のバッテリーを充電するときの充電時間 は近い容量のパッテリーの充電時間を参考に算出してください。 バッテリーの極性は正しく接続し、逆接続はしないでください。

- 充電完了後はバッテリーを充電器から取り外し、充電器を電源から取
- り外してください。 ニッケル水素およびニッカドバッテリー専用です。他の種類のバッテリ
- 一を充電すると爆発、破損し、人体や家財に損害を与える恐れがあり
- へっ。 不適切な取扱いにより感電する恐れがあります
- 屋内専用です。湿気や高温の場所を避けてください。 充電器を分解しないでください。

AC/DCアダプター

仕様

入力電圧、周波数:AC 100-240V, 50/60Hz 出力電圧: DC 12V

カーアダプター 出力電圧: DC 12V

充電電流

12V DC 入力 4 x DC 1.4V 2200mA/単 3サイズ 4 x DC 1.4V 800mA/単4

ティームオリオンは本製品が製造・仕上がり上欠陥がないことを保証しま す。この保証は使用に伴う部品の消耗、不適切な取付および使用、取 扱いによる破損・故障には適用されません。この製品の仕様に起因す る損害に対する責任は負いません。この製品の接続、使用に伴う責 任はお客様にあるものとします。

標準充電時間表

バッテリー種別	充電時間
単3 NiMH 2700mAh	90分
単3 NiMH 2100mAh	70分
単3 NiMH 1500mAh	50分
単4 NiMH 1100mAh	100分
単4 NiMH 900mAh	80分
単4 NiMH 750mAh	70分
単3 NiCd 1000mAh	33分
単4 NiCd 300mAh	27分



Copyright 2009 © Team Orion